

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet V. mellékletében foglalt 4. rendszer és a 275/2013 (VII.16) számú Korm. rendelet szerint.

Rendszerazonosító:
SZM-2.1

**Gyártó: Delta Kft.**

6000 Kecskemét, Korhánkői út 4.
Tel.: 76/481-920, Fax: 1/999-5069
www.delta-kft.hu
Adó: 10238488-2-03

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Típusazonosító: FENYŐ ÉS LEMEZELT BELTÉRI AJTÓ**A termékcsoport rendeltetési területe:**

Épületen belüli belső ajtóként építhető be.

Az ajtó szerkezetek csak olyan területeken építhetők be, ahol azokra tűzvédelmi követelmények (éghetőségi, tűzállósági határérték) nem vonatkoznak.

Nyílászáró csere esetén a hatósági előírásokat figyelembe kell venni és azokat be kell tartani (pl: gázművek)

VT szám: 44182050

Elvégzett vizsgálatok: FAIMEI Kft. 1085 Budapest, Rigó u. 6-8.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: Nr.: 133-3/2004.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 4. AVCP rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést;

b) a gyártó végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Síklapúság 4.o. MSZ EN 1530:2001	Elcsavarodás: 4. MSZ EN 1530:2001	Hosszirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001	Keresztirányú görbülés 4.o. MSZ EN 1530:2001
Függ. Terhelhetőség 3.o. MSZ EN 1192:2001	Statikus csavarás ellenállás 3.o. MSZ EN 1192:2001	Működtető erő 4.o. MSZ EN 12217:2004	Tűzvédelmi osztály: DL-S2, d0 MSZ EN 13501-1:2007 + A1

Veszélyes anyagot nem tartalmaz.

Gyártás ideje, kelt: *Lásd a termék csomagolásán belüli dátumbélyegzőn szerepel.*

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért felelős személy

Ügyvezető igazgató

Használati-kezelési útmutató. FONTOS TUDNIVALÓ!

Termékeink szavatossági ideje a PTK szerinti.**A szavatossági igény nem érvényesíthető:**

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás, beépítés,
- karbantartás elmulasztása,
- nem megfelelő (gondatlan) használatból eredő károsodás,
- szándékos rongálás,
- elmulasztott vagy nem megfelelő felületkezelés esetén.

Külső mechanikai sérülésekre vonatkozóan beépítés után nem tudunk elfogadni hiba bejelentést.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be írásban. A bejelentéshez mellékelni kell a termék ellenértékének megfizetését bizonyító számlát vagy pénztár bizonylatot.

Belső ajtó beépítési javaslat

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bízunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig megelégedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ajtótok és az ajtólap üzemileg szerelt kivitelben, fóliaborítással kerül forgalomba.

Szállítás közben óvja az ajtótokat az eldőléstől, a sérüléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja.

BEÉPÍTÉSI JAVASLAT:**Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:**

- A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. A vakküszöb 0,5 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtót akkor építse be, ha a külső és a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.
- Állítsa be az ajtót a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Akassza fel az ajtólapot és ellenőrizze az ajtó működését, szükség esetén állítsa tokot az ajtólaphoz a megfelelő működés és zárás érdekében, majd az ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.
- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel (Hilti, Fischer, stb.) rögzítse a tokot, tokállónként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé. Végezzen újbóli nyitáspróbát az ajtólap visszahelyezésével. Hiba esetén korrigáljon az ékek és a csavarok állításával.
- Töltsse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal vagy szigetelő habszalaggal.
- A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel.
- A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

**A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT A NYÍLÁSZÁRÓT SZAKEMBER SZERELJE BE!
A BEÉPÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉÉRT A BEÉPÍTŐT TERHELI A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉG!**

FELÜLETKEZELÉS: A festett állapotban megvásárolt ajtók további felületkezelésére nincs szükség, de utólagos felület ápolásukra különös figyelmet kel fordítani. A felületápolás az üzletekben kapható ápolószerekkel történjen évente legalább két alkalommal a rajtuk feltüntetett útmutatás szerint.

Felület kezeletlen ajtókra érvényes útmutatás:

A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági munkavégzésbe.

- A termék natúr kivitelben, műszáritott, hosszoltott, táblásított faanyagból készül, ezért a beépítés előtt, vagy azt követően maximum 5 napon belül a végleges felületkezelést el kell végezni, hogy a nedvességfelvételt megakadályozzuk
- A termékeink nincsenek előkészítve felületkezelésre ezért a festés megkezdése előtt a terméket min. 120-as szemcsefinomságú csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell eljárni.
- A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zárukba, pántokra festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat (garancia elvesztésével jár). A festést lehetőleg szakemberrel végeztessük.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. Lemezelt beltéri ajtóink esetében (farost, HDF frontlemezelt) nem javasoljuk a lazúros felületkezelést, pigment tartalmú fedőfestékek használata ajánlott. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélküli szállított belső ajtót festés után üvegezze be.
A faanyagok természetes tulajdonsága az utólagos anyagmozgás. Fa betétes ajtók esetében szükség lehet a felületkezelés utólagos javítására.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből, felületkezelésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a vasalatok olajozása,
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása

A nem elégséges szellőztetés esetenként páralecsapódást, ezáltal penészedést, alakváltozást és felületi károsodást okozhat a homlokzati és a beltéri nyílászárókon. Az ebből eredő károsodásokra szavatosságot nem vállalunk! A párárodás rendszeres átszellőztetéssel csökkenthető (télen 4-6, tavasszal és ősszel 10-20, nyáron 25-30 perc/nap).

A jogszabályban rögzített bizonyítási kötelezettség miatt kérjük a beépítő általi jelen adatlap kitöltését és a vásárlást igazoló számla/nyugta megőrzését!

Vásárlás helye	
Vásárlás ideje:	
Beépítés helye:	
Beépítés ideje:	
Beépítő neve, aláírása, telefonszáma:	

Üvegezési útmutató

Üvegezhető fenyő beltéri ajtók esetében a kazetta 4 üveglécéből 2 fix és 2 kivethető. Az üvegléc 15 mm-es, ezért az üveg eredeti méretéből vízszintesen és függőlegesen le kell vágni 15-15 mm-t (rajzon: X-15 mm ill. Y-15 mm). Így a berakás után megfelelően 7,5-7,5 mm hely marad, mely elégséges az üveg befördítéséhez. A méretre vágott üveget először a függőleges lécek közé kell behelyezni, aztán fel kell tolni a vízszintes lécek közé. Ezek után lehet az üveget ékeléssel rögzíteni elmozdulás ellen, majd a léceket visszahelyezni és szükség esetén az üveget körbe szilikonozni.

